

I.

I.	.1
II.	.2
III.	SAMSUNG .3
IV.	PHILIPS .8
V.	SONY .14
VI.	PANASONIC .20
VII.	Toshiba .24
VIII.	LG .27
IX.	SHARP .31

II.

DVB- ,

DVB-C

():

- **298** ;
- **6 875** / ;
- **QAM 256;**

298

:

:

➤ ;
➤ ;
➤ ;
➤ ;
➤ ;
➤);
➤ ;
➤ - ;
➤ .

(. Digital Television, DTV) -

,

MPEG.


III.

SAMSUNG.

SAMSUNG (

1.):

LE-40B530



1.

DVB-C

2009

!

(B, D).

:

- ,
, - , .

SAMSUNG:

1. - ();
2. - " " (" ");
3. - " ";
4. - " ";
5. - " ";
6. - " ".

5-10


.

Samsung

2010


:

1. ,
Samsung, «Menu» () ,
« »
(,). pin- ,
0000.




2.

, « - » « ».
2.1 « - » « ».
: 298000KHz;
: 6875 KS/s;
256 QAM;




3.


2.2 « - »



4.



5.




6.

3.1 « - » (),
 (, « » ()),
 «TOOLS» « ».



7.



8.

«»), «», («TOOLS», «»

SMART TV:

«smart hub»,

, , .

IV.

PHILIPS.

(DVB-T DVB-C), Philips, (),), .

1. - " ";
 2. - " ";
 3. - " ";
 4. - " ";
 5. - " , ");
 - (, ,);
 6. - " ";
 7. - " ";
 8. - " ";
 9. - " ".

5-10

Philips 2011

1. - " ";
 2. - " ";
 3. « »;
 4. - " ";
 5. - " ,
(, , ,);
 6. — « (DVB-C)»;
 7. « » ;
 8. « » ;
 9. « » .

5-10

Philips.

).

Philips:

1. , Philips, «Menu» (« »),
, « »



9.

2.

« ».

« ».

»

« »

2

« »

».

2

8

1

1


- Предустановки
- Изображение
- Звук
- Ambilight
- Возможности
- Установка**
- Обновление прогр...
- Языки
- Настройка канал**
- Предпочтения
- Декодер
- Сетевая установка
- Очистить память Net...
- Часы
- Сброс в заводские ...
- Автомат. установка
- Сообщение об обнов...
- Обновление канала р...
- Цифровой реж.: тест...
- Аналоговый: установ...
- Антенна/Кабельное D...

10.

3.

«

»



11.


4.

«

»

,

,




12.

5.

DVB-C,

«

».



.13


6.

,

,

«

»,



.14.

7.

«


2»

,

0.


«

1»,



15.


8. 298.00. 6900 / .
QAM256. — « ».



16.

9. « »,

,



17.

10.

V.

SONY.

M 2010


SONY
(DVB-C)

SONY.


,	DVB-C	KDL-**EX***
KDL-**NX*** -	KDL-32EX402R2	3
(KDL)	"	".
BX* . .	DVB . .	KLV-
1.	"MENU" ("HOME"
	(-).	
2.	" "	".
3.	" "	",
4.	" "	".
5.	" "	-
6.	" "	"
6.1	" "	".
6.2	" "	".
6.3	" "	".
7.	" "	,
!!!		

SONY:

1. " ", " "




18.




19.

3.



20.

4.




21.

5. - "


?"

"."




22.

6.




23.

7.



24.


8.



25.


9.

298.000



26.

10. " ".
6.900. 298.
". "



27.

PANASONIC:

1.


1. - " ";
 2. « »;
 3. « . »;
 4. « . »;
 5. « »; «DVB-C»
 6. « , » « » DVB-C».
- ,).

8

2.

"menu"

, DVB-C:




28.


DVB-C,

«

»:




29.



30.

3- () , 10- (),

DVB-C:



31.



32.


" " . .). () "i", " , " " . " " .

VII.

Toshiba.


Toshiba:

1.




33.

2.




34.

3.



35.

3.1. « . » :
 – ;
 – 298.000 ;
256 QAM;
 – 6900 KS/s.



36.

4. «OK» ,



37.

!

VIII.

LG.

1. - " "
2. - " "
3. - " "
4. - " "
5. - " - " "
6. - " "
7. - " "

5-10

LG.


1. ,
LG, «Menu» (« »)

, « »




38.

2. " "




39.

3. « », « ».




40.

4. , « ».



41.

: , 298000, . 6900,
256QAM, ID : .
5. ,




42.

6.

LG

«

».



43.

«

»:

->

->

->

()

->

SHARP.

: 46 (52, 65) XS1, LE700

"DTV MENU",

- , ,
- 1. - "DTV";
- 2. - "DTV MENU";
- 3. - " ";
- 4. - " ";
- 5. - " ".

5-10 .